



Leva per la regolazione in altezza del sedile a comando manuale, CV

Rimozione

- 1. Smontare la rondella di copertura dalla leva per la regolazione in altezza del sedile.
- 2. Rimuovere le viti e la leva.

Installazione

- 1. Installare la leva con la vite. Utilizzare [Bloccaggio per filettature, Loctite 242](#) .
- 2. Installare la rondella di copertura.