



F5999 AAC90

## 0470 Cambio automatico - Servocomandi, coperchi, tappi (1990 - 1993), A Vale anche per Cabriolet 1994

Pos	Codice pezzo	Articolo	Utilizzo	Qtà
		Cambio automatico	Andare a 4 - 410	
1	41 21 281	·Scatola cambio	1991-1993, NLS	1
2	75 42 285	·Pistone	1991-1993, NLS	1
3	87 06 111	·Anello toroidale	NLS	2
4	83 25 151	·Anello toroidale	NLS	1
5	75 42 301	·Perno cuscinetto	NLS	1
6	75 42 954	·Guarnizione		1
7	93 35 787	·Piastra di pressione	NLS	1
8	93 35 795	·Anello di bloccaggio		1
9	93 35 803	·Piastra di pressione	NLS	1
10	93 35 811	·Molla		1
11	93 35 829	·Pistone		1
12	93 34 806	·Anello di bloccaggio		1
14	41 21 182	·Pistone	1991-1993, NLS	1
15	87 09 610	·Anello toroidale		1
16	87 06 129	·Anello toroidale	NLS	2
23	40 29 500	·Telaio		1
24	40 29 518	·Telaio		1
25	41 21 380	·Guarnizione	1991-1993	1
26	40 29 476	·Coppa olio		1
27	40 29 450	·Guarnizione		1
28	40 29 526	·Vite		12
29	87 17 407	·Tappo di drenaggio		1
29B	87 17 415	·Guarnizione		1
30	87 31 762	·Tappo di drenaggio	1991-1993	1
31	87 28 057	·Guarnizione	1991-1993	1
32	87 10 857	·Tappo	NLS	1
33	40 28 940	·Coperchio	NLS	1
34	75 42 665	·Guarnizione		1
35	80 19 903	·Vite	1990-1992, NLS-USE 7985930	5
36	87 29 683	·Coperchio	1991-1993, (8729329), NLS	1
37	87 28 669	·Guarnizione		1
38	81 25 197	·Vite		10
39	87 06 152	·Vite di regolazione	NLS	1
40	87 06 160	·Dado	NLS	1
42	75 14 201	Astina misuratrice olio	NLS	1
43	93 61 544	Anello guarnizione	NLS-USE 55557303	1
44	93 68 200	Rabbocco olio		1
45	93 61 452	Nipplo	NLS	1
46	75 10 241	Guarnizione	NLS	1
	87 81 841	Tenuta flangia	280 ML, NLS-USE 93165267	X
47	83 00 725	Manicotto di guida		2
48	80 83 958	Vite	NLS-USE 8125213	7
49	80 29 985	Rondella	1990-1992	14
50	80 83 958	Vite	1991-1993, NLS-USE 8125213	1
51	70 61 328	Rondella		1
52	80 05 928	Prigioniero	NLS	1
53	81 51 235	Dado		1
54	93 46 354	Vite		1
55	93 46 362	Vite		5
56	93 46 370	Vite		1
64	93 61 627	Rondella		1
66	93 62 542	Piastra		1
67	74 96 284	Liquido di bloccaggio	50 ML, NLS	X
	93 35 563	Kit guarnizioni	Andare a 4 - 650	X